



## Manual de Iniciação Rápida

Voxpot © 2015  
[www.voxpot.pt](http://www.voxpot.pt)

[geral@voxpot.pt](mailto:geral@voxpot.pt)  
[suporte@voxpot.pt](mailto:suporte@voxpot.pt)

## BEM-VINDO

Este guia contém toda a informação de que precisa para seguir da instalação para o sofá. Para começar a utilizar a Voxpot One, eis o que necessita:

### Televisão de alta definição

- Um televisor de alta definição (HDTV) capaz de apresentar vídeo a 720p

### Rede

- Uma ligação à Internet em banda larga
- O nome da rede sem fios e a palavra-passe (se utilizar alguma) ou um cabo de rede

Ligue uma ponta do cabo HDMI fornecido à parte de trás do televisor e a outra extremidade do cabo à ficha HDMI na parte de trás da Voxpot One. Depois, ligue uma extremidade do cabo de alimentação à ficha de alimentação e a outra extremidade a uma tomada de corrente.

Em caso de inatividade, a Voxpot One desliga automaticamente a saída de vídeo, permitindo que a sua televisão entre em modo *stand-by*. Poderá reativá-la pressionando qualquer tecla do seu comando.

**NOTA:** Este equipamento não tem um interruptor de ligar/desligar. Antes de desligar a sua Voxpot One da corrente, encerre o sistema operativo.

## PRIMEIROS PASSOS

Utilize o comando para controlar as definições da Voxpot One e navegar pelo conteúdo. Carregue a bateria do comando utilizando o cabo fornecido.

### Calibrar o seu ecrã

Alguns televisores apresentam os contornos da imagem além da área normalmente visível ou têm molduras que cobrem uma pequena percentagem do seu ecrã físico. Este fenómeno é denominado *overscan*. Consulte a documentação fornecida com a sua televisão para obter mais informações.

Se a sua televisão não possui definições integradas para ajustar o *overscan*, a Voxpot One ajuda-o a calibrar a imagem enviada para o ecrã. Após a primeira utilização, poderá calibrar o ecrã a qualquer momento, no modo Desktop, utilizando a ferramenta em Menu > Preferências > Calibração do ecrã.

### Ligar à Internet

Se utilizar um cabo de rede (RJ-45) para a ligação, a Voxpot One deteta automaticamente a rede. Para estabelecer ligação a uma rede sem fios, clique no ícone de rede no canto inferior direito do seu ecrã, selecione a rede a partir da lista e introduza a sua palavra-passe (se tiver uma).

**NOTA:** Para *streaming* de conteúdos, a Voxpot recomenda uma ligação com fios e uma velocidade de download >12Mbps.

## PRONTO PARA COMEÇAR

Utilize a Voxpot One para ver filmes e programas de TV em alta definição no seu televisor com ecrã panorâmico com apenas uma ligação à Internet. Reproduza conteúdos do YouTube, veja programas desportivos e noticiários ao vivo, tire o máximo partido de podcasts e de rádio online. Faça *streaming* da sua música e fotografias a partir do Dropbox, OneDrive, MEGA ou Meo Cloud, ou reproduza o conteúdo do seu iPhone, iPad ou iPod touch com o AirPlay®.

### Modo Desktop & Media Center

A Voxpot One oferece-lhe a interface ideal para uma utilização à distância, no conforto do sofá. No entanto, a sua Voxpot One é também um computador pessoal que poderá utilizar para as mais variadas tarefas de produtividade. O seu sistema operativo é compatível com um grande número de periféricos USB, incluindo ratos, teclados, impressoras, entre outros. Utilize o *touchpad* do seu comando para controlar o rato no modo Desktop e as setas direcionais no Media Center.

Poderá entrar no Desktop, a partir do Media Center, na opção Sair do seu menu inicial ou pressionando a tecla **S** do seu comando. Para voltar ao Media Center a partir do Desktop, utilize o atalho no Menu.

## COMPONENTES

- Mini Teclado + Rato Bluetooth
- Cabo de alimentação (EU-Micro USB)
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Porta Ethernet
- 2 Portas USB
- Porta HDMI
- Porta de áudio analógico
- Porta de vídeo por componentes

## ATALHOS DO COMANDO

- Informação – I
- Menu de contexto – C
- Menu anterior ou Menu inicial – Back/Esc
- Ecrã inteiro – Tab
- Captura de ecrã – Ctrl + S
- TV ao Vivo – H
- Guia de TV (EPG) – E
- Sair – S

The logo for Voxpot, featuring the word "VOXPOT" in a bold, sans-serif font. The letter 'V' is stylized with a downward-pointing triangle integrated into its left side.